



## 精工数码节拍器 DM01

### 使用说明书

#### 安全操作事项

#### ⚠ 注意

- 切勿拆卸、修理、或改装节拍器，以免发生短路。
- 勿在手湿的情况下操作开关，以免发生短路或受到电击。
- 勿将电池靠近火源。否则，电池会发生爆裂、产生高热、或引发火灾。
- 装入电池时，确认 (+) 极和 (-) 极是否对准。否则会出现功能失常。
- 勿在以下地点使用或保管节拍器：
  - 易受到太阳光直射而产生极度高温之处：靠近发热装置之处、或发热装置之上。
  - 浴室、水池、湿地板等潮湿之处。
  - 污浊之处。
  - 易使节拍器受到强烈震动之处。
- 若长期不使用节拍器，将电池取出。否则，会发生电池漏电现象，引起操作失常。
- 勿过度用力压迫节拍器，或其落到、撞到坚硬物面上。否则，会引起操作失常，并受到损坏。
- 勿用稀释剂或酒精清洗节拍器，以免使其受损。

#### 部件名称 □

- ① 电源按钮
- ② UP 按钮
- ③ DOWN 按钮
- ④ 节拍指示灯
- ⑤ 螺丝
- ⑥ 吊带孔
- ⑦ 回位开关  
(在更换电池或出现故障时使用)

#### 使用方法

- 1) 每按压一下电源按钮①，方式以下列顺序转换。



- 2) 按压 UP 按钮②或 DOWN 按钮③设定需要的节拍。

\* 若分别按住各按钮的话，数字将快速移动。

#### 其它功能

记忆储备功能：各项设定均可被储存在记忆器内。更换电池时，或按压回位开关后，记忆器内的数据将被删除。

#### 如何更换电池 ②

- 电池的使用寿命将结束时，节拍显示器和液晶显示器将变暗，声音也会变弱。这时要立刻以新的电池更换。

- 1) 关闭电源。
- 2) 用小螺丝刀拧开 4 个螺丝⑤，取下电池室的外盖。
- 3) 按图 2 所示，装入一个新电池，⊖极在上。
- 4) 按压回位按钮，确认节拍器是否操作正常。

- \* 处理旧电池时，要遵守当地的法令。
- \* 节拍器内装的电池为试用电池，其使用寿命会短于说明书上指定的期限。
- \* 旧的电池不能让小孩接触。如果小孩吞掉了电池，这时要立刻请医生治疗。

#### 规格

节拍范围	: 30 - 250次/分
准确度	: ±3%
电源	: 锂电池 CR2032, 1个
总体积	: 50.0(长)×74.8(高)×13.0(宽)mm (包括突出部分)
重量	: 35克 (包括电池)