

# SEIKO DIGITAL METRONOME DM01

## 取扱説明書



### 安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。


#### 表示について



製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、重要な内容を表示しています。その表示と意味は次のようになっています。


#### 絵表示の例


 この絵表示はしてはいけない「禁止」を告げる内容です。	 この絵表示は必ず実行していただく「強制」であることを告げる内容です。
--	--



- 以下の指示を必ず守ってください。 -



 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。


 この機器を分解・修理・改造しない。故障・ショートの原因になります。	 電池を火の中に入れてはいけません。破裂・発熱・発火の恐れがあります。
---	--

 水滴のついた手で、スイッチ操作をしない。ショート・感電の恐れがあります。
--

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

 電池は $\oplus$ $\ominus$ を正しく装着する。故障の原因になります。	 電池は長時間使用しないときは外す。漏液等で故障の原因になります。
---	--

 スイッチや本体に無理な力を加えたり、落としたり、強くぶつけたりしない。故障・けがの原因になります。	 お手入れにはシンナー・アルコール類は使用しない。故障の原因になります。
---	---


 次のような場所での使用や保存はしない。故障の原因になります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 温度が極端に高い場所（直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など）</li><li>・ 水気の近く（風呂場、洗面台、濡れた床など）や湿度の高い場所</li><li>・ ホコリの多い場所</li><li>・ 振動の多い場所</li></ul>
---

### 各部の名称 ①

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| ① パワーボタン    | ⑥ ストラップホール                  |
| ② アップボタン    | ⑦ リセットスイッチ                  |
| ③ ダウンボタン    | （電池を交換した際や、使用中誤動作した際に押します。） |
| ④ テンポインジケータ |                             |
| ⑤ ネジ        |                             |

### ご使用方法

- 1) パワーボタン①を押すごとに、次のように切り替わります。



- 2) アップボタン②/ダウンボタン③で、希望のテンポに合わせます。長押しすると早送り/早戻しになります。

### その他の機能

メモリーバックアップ：ご使用中に設定されたテンポ値は電源がオフになっても内蔵メモリーに記憶されています。ただし、リセットスイッチを押したり、電池交換をした場合、メモリーの内容は消去されます。

### 電池交換の方法 ②

電池が消耗してきますと液晶表示が薄くなったり、音が小さくなります。このような場合は速やかに電池交換を行ってください。

- 1) 電源をオフにします。
- 2) 表にあるネジ⑤を先の細いドライバーで4箇所取り外し、製品の裏プタを外します。
- 3) 図を参考にしてマイナス極が手前になるように新しい電池と交換します。
- 4) リセットスイッチを押して正常に動作することを確認します。

古い電池は各自治体の処分方法に従って適切に廃棄してください。

付属の電池は機能確認用ですので寿命が短い場合があります。

特に小さなお子様は電池を口に入れたり、飲み込んだりする恐れがありますので電池の取り扱いには十分ご注意ください。万一、電池を飲み込んでしまった場合は医師に相談し、適切な処置を行ってください。

### 仕様

テンポ範囲：30～250回/分  
精度：±3%以内  
電源：リチウム電池 CR2032 1個  
寸法：50(W)×74.8(H)×13.0(D)mm (突起部含む)  
重量：35g (電池含む)

仕様及び外観などは改良の為予告なく変更することがあります。