



SEIKO KVARCA METRONOMS SQ50V

DROŠAI DARBINĀŠANAI

⚠ UZMANĪBU!

- Neizjauciet, nemēģiniet remontēt vai modificēt metronomu, jo pastāv īssavienojuma risks.
- Nedarbiniet slēdzi ar mitrām rokām, jo pastāv īssavienojuma vai strāvas trieciena saņemšanas risks.
- Nepakļaujiet bateriju uguns iedarbībai. Tā var uzsprāgt, stipri sakarst vai aizdegties.
- Ievietojiet bateriju, ievērojot (+) un (-) galu pareizu pieslēgumu. Pretējā gadījumā var rasties darbības kļūmes.
- Nelietojiet un neuzglabājiet metronomu šādās vietās:
 - Vietās, kur metronoms ir pakļauts ļoti augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, tiešos saules staros, pie apkures ierīcēm vai uz tām.
 - Mitrās vietās, piemēram, vannas istabā, izlietnē vai uz mitras grīdas.
 - Putekļainās vietās.
 - Vietās, kur metronoms ir pakļauts spēcīgas vibrācijas iedarbībai.
- Ja metronomu nelietosiet ilgu laiku, izņemiet bateriju. Pretējā gadījumā var rasties baterijas noplūde, izraisot darbības kļūmes.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku pret metronomu, kā arī nenometiet un nesviediet to pret cietām virsmām, jo pastāv darbības kļūmju un ievainojumu risks.
- Netīriet metronomu ar šķīdinātāju vai spirtu, jo pastāv bojājumu risks.

LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

IERĪCES DAĻAS UN FUNKCIJAS

- ① **Barošanas slēdzis**
 - Pabīdīet slēdzi, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
 - Metronoma režīmā pārslēdz tempa skaņu starp "S1" un "S2".
 - Etalona nots ģenerēšanas režīmā pārslēdz etalona noti starp "A4" un "B ♭ 4".
- ② **Iestatīšanas ritenis**
Pagrieziet riteni, lai iestatītu indikatoru uz vēlamā tempa ātrumu vai etalona noti.
- ③ **Etalona nots zīme (A4/B ♭ 4)**
Iestatiet iestatīšanas riteni ② uz šo zīmi, lai ģenerētu etalona noti.
- ④ **LED tempa displejs**
LED mirgo sarkanā krāsā atbilstoši iestatītajam tempam.
- ⑤ **Skaļrunis**
Atskaņo tempa skaņu un etalona noti.
- ⑥ **Skaļuma ritenis**
Noregulē tempa skaņas un etalona nots skaļumu.
- ⑦ **Austiņas ligzda**
Lai ierīci izmantotu ar austiņu, iespraudiet tajā austiņas vada spraudni.
- ⑧ **Atbalsta statīvs**

KĀ LIETOT

- Metronoma režīms**
 - Iestatiet iestatīšanas riteņa ② indikatoru uz vēlamā tempa ātrumu.
 - Pabīdīet barošanas slēdzi ① uz S1 vai S2, lai izvēlētos vajadzīgo tempa skaņu.
 - Etalona nots ģenerēšanas režīms**
 - Iestatiet iestatīšanas riteņa ② indikatoru uz etalona nots zīmi ③.
 - Pabīdīet barošanas slēdzi ① uz A4 vai B ♭ 4, lai izvēlētos vajadzīgo etalona noti.
- * Etalona nots ģenerēšanas režīms ir noderīgs mūzikas instrumentu skaņošanai.*

KĀ IEVIETOT BATERIJU

Pabīdīet baterijas nodalījuma vāciņu attēlā parādītās bultas virzienā un noņemiet to. Pieslēdziet sauso bateriju ar spraudni un pārliedzieties, ka (+) un (-) gali ir pareizi pieslēgti.

** Noteikti lietojiet tikai norādīto 9 V sauso bateriju (6F22).*

** Pirms baterijas nomaiņas noteikti pārliedzieties, ka metronoms ir izslēgts.*

** Kad baterija izlādējas, iespējams, metronoms nedarbosies pareizi.*

** Nekavējoties nomainiet bateriju ar jaunu.*

** Iegādes laikā metronoma komplektā iekļautā baterija ir paredzēta funkciju pārbaudei, un tās darbības laiks var būt mazāks par norādīto.*

** Atbrīvojoties no vecās baterijas, ievērojiet vietējos normatīvos aktus.*