



SEIKO KVARČNI METRONOM SQ50V

Navodila za uporabo

Za varno uporabo

⚠️ OPOZORILA

- Metronoma ne razstavljajte, ne poskušajte ga popraviti sami in vanj ničesar ne vtikajte, ker lahko povzročite kratki stik.
- Gumbov se ne dotikajte z mokrimi rokami, ker vas lahko strese ali povzročite kratki stik.
- Baterij ne izpostavljajte ognju. Lahko eksplodirajo, povzročijo/oddajo močno vročino ali zgorijo.
- Ko vstavite baterije, bodite pozorni, da sta (+) in (-) pravilno povezana. V nasprotnem primeru lahko pride do nepravilnega delovanja naprave.
- Metronoma ne uporabljajte ali hranite na spodaj naštetih prostorih:
 - kjer bi lahko bil izpostavljen izjemno visokim temperaturam, na primer neposredno na vroče sonce, v bližini ali ob grelnih napravah,
 - kjer je vlažno, na primer v kopalnicni, blizu odtoka ali na mokrih tleh,
 - kjer je prašno,
 - kjer je vibracij.
- Če metronoma ne uporabljate daljši čas, mu odstranite baterije. Drugače se lahko primeri izlilje baterij in povzroči slabo delovanje naprave.
- Metronoma ne izpostavljajte neprimereni sili niti ga ne vrzite na tla niti ne udarite z njim ob trde površine, ker ga boste poškodovali in povzročili motnje v delovanju.
- Če čiščenje metronoma ne uporabljajte razredčila ali alkohola, ker ga lahko poškodujete.

NAVODILA ZA UPORABO

IMENA IN FUNKCIJE DELOV

- Gumb za napajanje**
 - Gumb premaknite na ON/OFF za vklop/izklop.
 - Sprememba zvoka za tempo med S1 in S2 v metronomskega načini.
 - Sprememba za referenčni ton med A4 in B 4 v načinu za nastavitev referenčnega tona.
- Gumb za nastavitev.**

Premaknite kazalec na želeni tempo, hitrost ali referenčni ton.
- Oznaka referenčnega tona (A4, B 4)**

Gumb za nastavitev premaknite na ② za nastavitev referenčnega tona.
- LED zaslon za tempo**

Ob izbranem tempu utripa rdeča luč LED.
- Zvočnik**

Oddaja zvok tempa in referenčnega tona.
- Gumb za jakost zvoka**

Z njim prilagajmo jakost zvoka tempa in referenčnega tona.
- Slušalke**

Vti slušalke vklopite v vtičnico, če želite uporabiti slušalko.
- Stojalo, ki se izvleče.**

UPORABA

- Metronomski tonski način**
 - Pomaknite kazalec na ② za nastavitev želene hitrosti tempa.
 - Gumb za napajanje ① pomaknite do S1 ali S2 in izberite želeni zvok tempa.
- Referenčni tonski način**
 - Pomaknite kazalec ② na oznako referenčni tonski način ③.
 - Gumb za napajanje ① pomaknite do A4 ali B 4 in izberite želeni referenčni ton.

* Referenčni tonski način je uporabe za nastavitev glasbenih instrumentov.

KAKO VSTAVIMO BATERIJE

Pokrov za baterije premaknemo v smer puščice na skici in ga odstranimo.

Namestimo suhe baterije in preverimo, da sta (+) in (-) pravilno poravnana.

* Uporabljaljte samo suhe baterije 9V (6F22).

* Metronom izklopite pred menjavo baterij.

* Ko je baterija že skoraj prazna, metronom ne deluje več pravilno, zato jo je potrebno zamenjati.

* Baterija, ki je priložena napravi ob nakupu, je samo kontrolna in ima kratko življenjsko dobo.

* Odslužene baterije odložite na zbirna mesta glede na lokalne predpise in zakone.