

SEIKO	メトロノーム & チューナー	STH200
取扱説明書		JA


この度はセイコー メトロノーム&チューナー STH200をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の際は本説明書をよくお読みいただき、正しい使い方で末永くご愛用くださいませようお願いします。お読みになった後は、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産の損害を未然に防止するための重要な内容です。

	禁止の行為です。		強制の行為です。
---	----------	---	----------


ー以下の指示を必ず守ってくださいー


	警告
	この内容を無視した取り扱いをすと、死亡や重傷の恐れがあります。


	● 本機や電池を分解、修理、改造しない。
---	----------------------


	● 濡れた手で触らない。
---	--------------


	● 雨などの水滴のかかる場所や水気のある場所（風呂場、洗面台など）で使用や保管をしない。
---	--


	● 電池を火の中に入れない。 ● 指定の電池以外を使用しない。 ● 針金などの異物を入れない。 ● 本体に異物が入った場合はただちに使用を中止し、販売店に相談する。 ● 不安定な所に置かない。 ● 本機を故意に投げない、落とさない。 ● 温度为極端に高い所（暖房機器の近く、発熱する機器の上、直射日光の当たる所、自動車内など）で使用や保管をしない。 ● 湿度が極端に高い所で使用や保管をしない。
--	--

	● 乳幼児のいたずらや取り扱いに注意する。 ● 取り外した電池や電池蓋は乳幼児の手の届かない所に保管する。 ● 万一飲み込んだ場合は医師に相談する。
--	--

	注意
	この内容を無視した取り扱いをすと、負傷や物的損害の恐れがあります。

	● ボタンや本体に大きな力を加えない。 ● 電池の漏液には直接触れない。 ● はごりの多い所や振動の多い所で、使用や保管をしない。 ● お手入れにシンナー・アルコールを使用しない。
--	---


	● 電池は（+）（-）を正しく装着する。 ● 長時間使用しないときや電池を使い切ったときは電池を外す。 ● イヤホンは適切な音量で使用する。
--	--

	ご使用前に「電池交換のしかた」をご参照いただき、付属の電池を入れてください。 ※付属の電池は動作確認用のため、寿命が短い場合があります。
--	---




本製品の特長

本製品では、メトロノームとチューナーを別々に、また同時に動作させてお使いいただくことができます。チューナーモードでは内蔵マイクによるチューニング、またはインプットジャックにピックアップマイク等を接続してメーターによるチューニングがお選びいただけます。インプットジャックにピックアップマイクを接続した場合には基準音を聞きながらのチューニングも可能です。また純正律の長三度・短三度の音を練習することもできます。更にメトロノーム動作、基準音発音、メーターによるチューニングといった3つの機能を同時に使った練習も可能です。

各部の名称



1. メトロノームON/OFFボタン	16. ストラップホール
2. テンポアップボタン	17. イヤホンジャック
3. テンポダウンボタン	18. 音量ボリューム
4. タップボタン	19. インプットジャック
5. スピーカー	20. 譜面台取り付け用スリット
6. 拍子ボタン	21. スタンド
7. リズムボタン	22. 液晶ディスプレイ
8. スタート/ストップボタン	
9. チューナーON/OFFボタン	
10. ノートアップボタン	
11. ノートダウンボタン	
12. モードボタン	
13. M3/m3切替ボタン	
14. ピッチボタン	
15. 内蔵マイク	

<チューナー動作時の表示例>