

■ スタビライザー機能を実行しているが、ピークが(大きく)ずれる

FAQ No. : FAQ1110-009	DOC Rev. : 1.0	公開日 : 2008/12/12
対象 MCA	MCA7600	
キーワード	MCA7600、スタビライザー	

【ご注意】

- この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- 特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- 対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

症状	
スタビライザー機能を実行しているが、ピークが(大きく)ずれる	
原因	対策
スタビライザー対象ピークの強度(カウント)が弱すぎるため	[H/W Setup]、[DPHA]を順にクリックし、{DPHA 調整ボックス}を表示させ、[Stabilizer]において、“Gain Stab”にはカウント数の大きなピークを指定します。 カウント数の多い適切なピークがない場合には、“Gain Stab”を“Off”にします。

(注)表中の[xxxx]はアイコンを、{xxxx}はダイアログボックスを表します。