

Teleprobe 高レンジ用遠隔操作型サーベイメータ

特徴

- ・ バランスのとれた設計
- ・ 完全防水、グラスファイバー採用
- ・ 最大 4m まで拡張可能
- ・ 測定レンジ 100nSv/h~10Sv/h
- ・ GM 計数管、Nal 検出器、中性子検出器などの 様々なプローブを選択可能
- ・ 先端プローブとサーベイメータ本体に内蔵された GM 計数管での 2 箇所での測定が可能(本体 FH40GL 使用時)
- ・ データ記録可能



概要

TeleProbe 拡張サーベイメータは、先端のプローブによって、最大 4m 離れた場所の線量率測定を行っている間、同時にサーベイメータ本体に内蔵されている GM 計数管で、測定者側の線量及び線量率測定を同時に行います。通常使用時においては、先端のプローブによる測定値を表示します。 サーベイメータ本体(FH40GL)内の検出器はボタンの簡単なプッシュ操作でユーザに線量率の表示を示します。 これらの検出器からのアラームレベルは、独立に設定することが可能です。 先端のプローブの測定範囲は、100nSv/h から 10Sv/h までです。

TeleProbeには、このアプリケーションに特定のいくつかの魅力的な特徴を提供する FH40GL デジタルサーベイメータが付属しています。アナログ方式のグラフとメニュー方式による操作、大きなデジタル表示は容易なユーザフレンドリーインタフェースを提供します。また、他の特徴として、内蔵のスピーカと最大 256 の測定値を記録することが可能です。その値は、赤外線シリアルインターフェースを介して PC に保存可能です。

TeleProbe の検出器ヘッドは2個のエネルギー補償GM 計数管を採用し、バックグラウンド最大100R/hをカバーしています。FH40GL サーベイメータは、Teleprobeのアクティブな計数管の選択を自動的に実行して、表示します。

TeleProbe は防水、軽量、頑丈な設計を実現しています。 オプションとして、キャリングケースを用意しています。

TeleProbe は、モジュールデザインのため、簡単にすばやく、基本的なコンポーネント(検出器ユニット、テレスコープ、ハンドル、FH40GL サーベイメータ)を取り替えることができます。 各検出器は、最適な性能のために別々に Windows 対応のキャリブレーションソフトウェアを使用して校正することが可能です。

ユーザのアプリケーションにおいて、拡張ポール標準の GM 検出器(モデル FH40GL612)を 38x38mm(1.5 インチ×1.5 インチ)の Nal(TI)検出器、もしくは、中性子検出器 FHT752Sと FHT752SH、比例計数管(Model FHZ 632L)に取り替えることができます。

仕様

先端用外部検出器: 2 個のエネルギー補償型 GM 計数管(FHZ612 型)

(100nSv/h から 10Sv/h までの測定レンジ)

内部検出器: 比例計数管(Model TeleProbe40GL のみ)

(100nSv/h から 100mSv/h までの測定レンジ)

重量: 3kg 拡張長さ: 4m

寸法: およそ 950x160x150mm

TeleProbe 構成

TeleProbe: テレスコープ型 Probe (FH40G は付属していません) TeleProbe40GL: FH40GL サーベイメータ付属 Teleprobe(FHZ612)

(FH40G には、検出器が内蔵されています)

TeleProbe40GX: FH40GX サーベイメータ付属 Teleprobe(FHZ612)

(FH40G には、検出器が内蔵されていません)

オプション

- Teleprobe ケース。

- Teleprobe と FH40G Meter のためのアルミニウム輸送ケース

- FH40GOPT1: PC IR Interface ケーブル、FH40G - FH40GOPT2: Windows PC ソフトウェア、FH40G

- FH40GOPT3: Windows PC 校正ソフトウェア、FH40G

- FH40GOPT4: Cable 及び外部検出器へのへの 1.2m FH40G

外部プローブ用オプション

- FHZ 512A: 38x38mm Nal 検出器 1~100,000 cps - FHZ752: BF3 検出器(中性子用) 1~100,000cps

- FHZ 752SH: He3 検出器(中性子用)

製品の改良にともない、予告なく記載内容を変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

(201907)



セイコー・イージーアンドジー株式会社

本社・東京都中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032 電話番号: 03-5542-3101(代表) ファクシミリ: 03-5542-3109 http://www.sii.co.jp/segg/

営 業 課 中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032 システム営業課 中央区八丁堀 2-26-9 グランデビル6F 〒104-0032 大阪営業所 大阪市北区豊崎 3-2-1 淀川5番館ビル5F 〒531-0072 水戸営業所 水戸市大町 1-2-40 朝日生命ビル5F 〒310-0062 電話番号:03-5542-3104 ファクシミリ:03-5542-3109 電話番号:03-5542-3104 ファクシミリ:03-5542-3109 電話番号:06-7711-0855 電話番号:029-227-4474 ファクシミリ:029-227-7734